

## GB: Guidance for the DuraStripe Applicator

## DK: Vejledning til DuraStripe Applikator

## D: Anleitung für DuraStripe Applikator



The floor must be cleaned before application.  
Make sure that chalk cord, knife and a tape measure is available.

Gulvet skal være rengjort inden montering.  
Sørg for at have kridtsnor, kniv og evt. målebånd i nærheden.

Den Fussboden vor Montage gut reinigen. Sorgen Sie dafür dass Sie Kreideschnur, Messer und evtl. Maßband bereit haben.



Locks the back arm.

Låser bagarmen.

Verschleisst die Hinterarm.



Parts delivered with the Applicator.

Løse dele leveret med Applikatoren.

Lose Teile geliefert mit dem Applikator.



The spacers must fit the width of the roll.

Afstandskiverne skal passe til rullens bredde.

Die Abstandsscheiben müssen zu der Rollen-Breite passen.

1 Spacers  
2 Afstandskiver  
3 Abstandsscheiben

5 cm

7,5 cm

10 cm



Place the roll in the applicator.  
Notice that the roll is correct in the applicator  
- the foil must turn upwards.

Isæt rullen.  
Vær opmærksom på at rullen vender rigtigt.  
Folien skal vende opad.

Die Rolle in den Applikator einlegen.  
Beachten Sie die richtige Rollrichtung des Bandes.



Unlock the spring arm.

Udløs fjederarmen.

Den Federarm öffnen.



The DuraStripe is led between the 2 wheels.

DuraStripen føres mellem hjulene på applikatoren.

DuraStripe wird durch die 2 Räder geführt.



The foil is wrapped around the top wheel. Tip: Fasten the foil with some tape. Separate the foil from the tape.

Folien vikles om det øverste hjul. Tip: Fastgør folien med tape på hjulet. Skil folie og tapen ad.

Die Schutzfolie mit einem Stück Klebeband am oberen Rad befestigen. Schutzfolie und Klebeband aus einander ziehen.



The DuraStripe must be tight around the steer roll. Lock the spring arm.

DuraStripen køres stramt om styrerullen. Lås fjederarmen.

DuraStripe fest um die Steuerrolle ziehen. Den Federarm schließen. Die Markierungslinie mit einer Kreideschnur anzeichnen.



Adjust the liner or activate the laser and drive along.

Indstil pegepinden eller aktiver laseren og kør afsted.

Den Stab einstellen oder den Laser aktivieren und los geht's.

